


BOFAKTA




FRÖSLUNDA



Teckenförklaringar:

ST = städkåp
G = garderob
L = linneskåp
F = frys
(U) = ugn i högskåp
KLK = klädkammare

K/F = kyl/frys
K/S = kyl/sval
(DM) = plats för
diskmaskin
(TM) = plats för
tvättmaskin



10 DM

ORIGINALSKALA 1 : 100

ADRESS : STUREGATAN 3

LGH NR. 2:2

3:2

